

Neoline Qi držiaky s bezdrôtovým nabíjaním

Návod pre M2 / C4 / C2

Upozornenie! Účinnosť nabíjania bude znížená, alebo sa nabíjanie vypne, ak by bol vložený kovový predmet o hrúbke minimálne 4 mm medzi držiak a telefón.

Magnetické uchytenie telefónu. M2

1. Pri držiaku M2 vložte dodávanú kovovú platničku pod púzdro telefónu, alebo ju nalepte na zadnú časť telefónu. Pred nalepením platničky najprv nájdite na zadnej časti telefónu vhodné miesto.
2. Ak je to možné upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, inak nájdite vhodný, plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vhodné miesto na prístrojovej doske.
3. Položením telefónu na držiak, bude tento pritiahnutý v dôsledku magnetickej sily medzi kovovou platničkou na telefóne a magnetom držiaku.
4. Pripojte jednu stranu USB kábla do držiaku a druhú stranu do USB konektoru vo vašom aute (použite cigaretový USB adaptér - nie je v balení). Nabíjanie telefónu začne automaticky.

Držiak s bočným uchytením: C4, C2

1. Ak je to možné, upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, alebo nájdite vhodný plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vybrané miesto na prístrojovej doske.
2. Umiestnite telefón do držiaku tak, aby nabíjacia plocha telefónu a držiaka boli pri sebe, telefón v držiaku upevnite.

Upozornenie! Pri modeli držiaku s nastavením výšky umiestnenia telefónu, posuňte spodné rameno držiaka tak, aby sa telefón nabíjal efektívne.

Inštalácia magnetického držiaku Neoline Qi M2

1. Nalepte prosím dodávanú kovovú platničku na zadnú stranu Vášho telefónu, alebo platničku vložte pod púzdro, alebo pod originálny zadný kryt telefónu.
2. Ak je to možné, upevnite držiak do mriežky ventilácie vozidla, alebo nájdite vhodný plochý povrch a prilepte držiak pomocou obojstrannej lepiacej pásky na vybrané miesto na prístrojovej doske.
3. Priložte telefón k držiaku, vplyvom magnetickej sily telefón sadne na svoje miesto.

