

## Automatický dávkovač mýdla

*Jednoduchý návod pro rychlou výměnu náplně*

### Otevření dávkovače



**1**  
Vložte klíč a otočením ve směru hodinových ručiček odemkněte.



**2**  
Pomalou otevřete kryt a otevřete jej.

### Vložení náplně



**3**  
Začněte vložení náplně do držáku.



**4**  
Poté opatrně protáhněte trysku středem v držáku.



## Dokončení vložení náplně



**5**  
Poté nasadíte trysku na místo.



**6**  
Poté se náplň „zaklikne“, jakmile ji zatlačíte na místo. Náplň je nyní správně vložena do automatického pěnového dávkovače.

## Uzavření přístroje



**7**  
Opatrně uzavřete kryt dávkovače pomocí prstů přitlačte náplň do držáku.



**9**  
Dávkovač „klikne“, když je správně zavřený a uzamčený. Systém je připraven k použití.