MICROBURST

DUET

RESTORESHOP.SK

Návod k použití



RESTO P.SK



mode – režim
adjust – změna
enter – potvrzení
tone – tón upozornění
on / off – zapnutí / vypnutí

Instalace







Výměna baterií (používejte alkalické typu C – LR14 !!!) – pokud začne blikat ukazatel baterií je nutné baterie vyměnit. Baterie vyměňte do 15 vteřin aby vaše nastavení zůstalo uloženo.





Výměna náplně

Před vložením nové náplně vyzkoušejte stiskem funkčnost náplní! Po výměně se musí přístroj zapnou a vypnout (ON/OFF) pro reset cyklu. Nastavení dávkování se nezmění.

Vložení náplně

Vyjmutí náplně





REŽIM	ZMĚNA	POTVRZENÍ	TÓN UPOZORNĚNÍ	VYPNUTÍ/VYPNUTÍ
mode	adjust	enter	tone	on/off

Nastavení přístroje

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje.

Pokračujte bodem 2-6. Tlačítek **mode** přepínáte režimy nastavení. V každém režimu měníte např. dny tlačítkem **adjust**. Pokud na displeji máte režim, který požadujete stačí potvrdit tlačítkem **enter**. Tlačítko **tone** slouží k zapnutí nebo vypnutí upozorňovacího tónu výměny.

90, 120, 180, 60

2. Nastavení dnů (doby), po kterou má dávkovač aplikovat vůně 60, 90, 120 nebo 180 dní.

10, 20, 30 ...

3a. Nastavení aktuální času. POZOR!!! AM označuje dopolední (00:00 - 11:59h) a PM odpolední (12:00 - 23:59h) čas.

3b. Nastavení doby (hodin) po kterou chceme aplikovat vůni během dne.

* **For 8, 12, 16 hour modes**

10, 20, 30 ...
TIME AM PM

3c. Nastavení času začátku aplikace vůně. Platí pro nastavení 8, 12 a 16h. Pokud je nastaveno dávkování na 24h denně nenastavuje se.

4 mode →

→ adjust → enter →

Hdy Hr SPr CAn dAy

4. Nastavení možností dávkování vůní. U každého nastavení se vždy naplň vyprázdní přístroj si dávkování sám rozpočítá.









dAy: střídání po dnech
Hdy: střídání po půl dne
Hr: střídání po hodině
SPr: střídání po dávce
CAn: po vyprázdnění 1 se vyprázdní 2

Například při nastavení dávek funkce **Hdy** na 8 hodin denně po dobu 90 dní bude dávkovač aplikovat během dne 4h vůni č. 1 a pak 4 vůni č.2.

5 mode →

→ adjust → enter →

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa,

5. Nastavení aktuální dne. **Mo** – pondělí, **Tu** – úterý, **We** – středa, **Th** – čtvrtek, **Fr** – pátek, **Sa** – sobota a **Su** – neděle.

6 mode →

6. Nastavení dnů aplikací vůně. U každého dne lze nastavit, aby dávkovač vůně aplikoval nebo ne. Pokud u daného dne svítí **ON** bude vůně aplikována. Pokud bude svítit **OFF** v tento den vůně nebude aplikována. Každý den se musí zvlášť potvrdit **enter**. Pokud chcete změnit **ON** na **OFF** nebo opačně měníte tlačítkem **adjust**.

→ adjust → enter →

→ adjust → enter →

→ adjust → enter →



→ adjust → enter →

→ adjust → enter →



Zapnutí a vypnutí upozorňovacího tónu



Pokud na displeji svítí značka zvonku bude po vypotřebení náplně stojek vydávat upozornění (pípat), aby se vyměnila náplň. Pokud značka zvonku nesvítí strojek žádné upozornění vydávat nebude a bude pouze blikat na displeji 00.

Ukazatel displeje – ukazuje buď dny do vypotřebení náplně nebo aktuální čas.



Test

- vyzkoušení funkčnosti přístroje. Pozor na zásah očí !!!



It indicates that the product should not be disposed of with regular household waste, but should be disposed of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council. The symbol (above) is shown on this product. separately for the appropriate recycling to take place.

FR Pour unité de distribution uniquement.

Directive pour la décharge de matériel électrique et électronique (WEEE)

Directive 2002/96/EC du Parlement Européen et du Conseil. Le symbole (ci dessus) se trouvant sur ce produit indique qu'il ne faut pas le mettre dans les poubelles ménagères mais le déposer dans un endroit spécialement adapté à son recyclage.

DE Nur für Spender Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE-Richtlinie)

Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Das Produkt ist mit dem (obigen) Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll, sondern getrennt zwecks entsprechend angemessenem Recycling zu entsorgen ist.

NL Alleen voor dispenser Richtlijn Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

Richtlijn 2002/96/EC van het Europese parlement en de Raad. Het (bovenstaande) symbool wordt op dit product getoond. Dit geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudafval moet worden afgevoerd maar gescheiden moet worden ingezameld voor toepasselijke recycling.

IT Solo per distrubutore Direttiva Attrezzatura Rifiuto Elettrico ed Elettronico (WEEE)

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.Il simbolo (sopra) viene illustrato sul prodotto. Esso indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere smaltito separatamente per effettuare il corretto riciclaggio.

ES Para el dispensador solamente Directiva sobre equipos de eliminación de residuos electrónicos y electrónicos (WEEE)

Directiva 2002/96/CE del Parlamento y del Consejo Europeo. Este producto muestra el símbolo (anterior). Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, sino que debe eliminarse por separado a fin de poder reciclarse de la forma correcta.

PT Só para o distribuidor Norma de Procedimento para Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrônico (WEEE)

Conselho O símbolo (acima) é exibido neste produto, indicando que este produto não pode descartado em lixo [Waste Electrical and Electronic Equipment]Norma de Procedimento 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do doméstico comum, mas, separadamente a fim de que seja reciclado adequadamente.

DA Må kun anvendes i automater.

Direktiv for afskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (AEEU)

Direktiv 2002/96/EU af det europæiske parlament og Europarådet. Symbolet ovenfor er vist på dette produkt. Det betyder at produktet ikke må kasseres med almindeligt husholdningsaffald, men skal afskaffes separat på de steder hvor genbrug finder sted.

NO Kun for dispenser Direktivet om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall)

Direktiv 2002/96/EF vedtatt av EU-parlamentet og Rådet. Symbolet (over) er synlig på dette produktet. Det informerer om at produktet ikke skal kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall, men separat, slik at den nødvendige gjenvinningen kan finne sted.

FI Vain pumpuille Sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY. tuotetta saa hävittää sekajätteenä, vaan se tulee erotella kierrätyksen mahdollistamiseksi.Tuotteessa on yllä oleva merkintä. Merkintä ilmoittaa, ettei

SV Endast för fördelaren.

Riktlinje om Avfall från Elektrisk och Elektronisk Utrustning (WLLL)

Riktlinje 2002/96/EC av det europeiska parlamentet och. Rådet Symbolen (ovan) är visad på denna product och anger att produkten inte får bortföras tillsammans med allmänt hushållsavfall utan skall bortföras särskilt för att lämplig återvinning skall ske.

EL Μόνο για το διανομέα

Οδηγία Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Αποβλήτων (WEEE)

REPTORESHOP.SK

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το σύμβολο (ανωτέρω) παρουσιάζεται σε αυτό το προϊόν. Δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πετάγεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά πρέπει να πετάγεται χωριστά για να πραγματοποιείται η κατά λληλη ανακύκλωση.

CS Pouze pro dávkovač **Směrnice o starých elektrických a elektronických přístrojích – Směrnice WEEE**

OznaSměrnice Evropského parlamentu a Rady čuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s normálním komunálním odpadem, ale je nutno jej č. 2002/96/ES. Na tomto výrobku je zobrazen výše uvedený symbol. shromažďovat zvlášť pro provedení vhodné recyklace.

HU Kizárólag adagolók számára **Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) irányelve**

Az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EK irányelve. A szimbólum (lásd fent) szerepel ezen a terméken. A szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé keverni, hanem a megfelelő újrahasznosítás érdekében, külön kell ártalmatlanítani.

PL Tylko dla dozownika **Dyrektywa dotycząca odpadów elektrycznych i Sprzętu elektrycznego (WEEE)**

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Powyższy symbol jest ukazany na tym produkcie.

Wskazuje on, iż produkt nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami lecz usunięty oddzielnie w celu przeprowadzenia odpowiedniego odzysku.

SK Iba pre dávkovač **Smernica o odpade z elektrického a elektronického zariadenia (OEEZ)**

Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady. Na tomto výrobku je zobrazený tento symbol (uvedený vyššie). Označuje, že výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s bežným odpadom z domácnosti, ale mal by byť likvidovaný osobitne, vhodným spôsobom recyklácie.

BG Предназначено за контейнера
Директива относно Отпадъците от Електрическо и Електронно Оборудване.

продуктаДиректива. Това 2002/96/ означаваЕО на, чеПарламента продуктът ине Съвета трябва на да Европа се изхвърля. Този символзаедно [свиж обикновените по-горе] се домакинскивижда върху отпадъци, а трябва да се изхвърли отделно, за да се преработи по съответен начин.

ET Ainult jaoturi kohta **Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (WEEE)**

tähis on kujutatud tootel. See tähendab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada nagu tavaliselt olmejäätmeid, vaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Ülaltoodud see tuleb utiliseerida eraldi, kasutades vastavaid võtteid teisese toorme eraldamiseks.

LV Tikai dozatoram **Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)**

Eiropas Parlamenta un Padomes direktnorāda uz to, ka produktu nedrīkst izmest kopīva 2002/96/EK. Uz šā ar parastiem sadzī produkta ir parīves atkritumiem, un tas ir jādīts šis simbols (skat. augstānodod atkritumos āk). Tas atsevišk,i atbilstošai otrreizējai pārstrādei.

LT Tik automatams **Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektrinių ir elektroninių atliekų (WEEE)**

Tai reiškia, kad produkto negalima išmesti kartu su 2002/96/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva.

Aukšįprastinėčmis buitiniau minimas ženklas yra nurodytas ant šio produkto. ėmis atliekomis, o tik atskirai atitinkamam pakartotinam panaudojimui.

RO Numai pentru container **Directiva cu privire la Deşeuri Aparatură Electrică şi Electronică**

Directiva 2002/96/EC a Parlamentului şi Consiliului European. Acest simbol (vezi mai sus) apare pe acest produs.

Aceasta înseamnă că produsul nu poate fi aruncat în acelaşi loc cu deşeurile casnice şi că trebuie aruncat separat, pentru a fi reciclat în mod corespunzător.

RESTORESHOP.SK

SL **Samo za razpršilnik** **Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)**

ta proizvod ne sme odvreDirektiva 2002/96/EC evropskega parlamenta in sveta. Zgornji znak, ki je prikazan na tem proizvodu pomeni, da se či z običajnimi komunalnimi odpadki, temveč mora bili odvržen v posebna, za to določena zbirališča, da se lahko reciklira.

SRB **Važi samo za dispenzer**

Direktiva broj 2002/96/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope za odlaganje električnog i elektronskog otpada. Na proizvodu stoji gornji simbol koji znači da ovaj proizvod ne treba odlagati sa redovnim otpadom, već odvojeno da bi mogao da se reciklira.

© 2010 Rubbermaid Commercial Products LLC 3124

Valley Avenue, Winchester, VA 22601

1-800-347-9800

A Newell Rubbermaid Brand

Innovative Hygiene Solutions

www.rcpworksmarter.com

4870121 REV 02

RESTORESHOP.SK